

Группа Уникальный код	Работа	Цена
01.0301	Элемент фильтрующий воздушного фильтра - снятие и установка	863
Система впрыска		
04.5000	Прочистка дроссельной заслонки автомобиля с двигателями, объемом до 2,4 литров включительно (без учета материалов)	3613
04.5001	Прочистка дроссельной заслонки автомобиля с двигателями, объемом свыше 2,4 литров (без учета материалов)	4113
04.5002	Аппаратная прочистка форсунок а/м с двигателями, объемом до 2,4л., включительно (без снятия и без учета материалов)	3863
04.5003	Аппаратная прочистка форсунок автомобиля с двигателями, объемом свыше 2,4л., (без снятия и без учета материалов)	4363
03.12004	ШРУС внешний левого приводного вала задней оси - снятие и установка	4113
03.13004	ШРУС внешний правого приводного вала задней оси - снятие и установка	4113
03.14004	ШРУС внутренний левого приводного вала задней оси - снятие и установка	4113
03.15004	ШРУС внутренний правого приводного вала задней оси - снятие и установка	4113
03.15014	ШРУС левого приводного вала задней оси (оба) - снятие и установка	8225
03.15024	ШРУС правого приводного вала задней оси (оба) - снятие и установка	8225
03.1600	Пыльник внешнего ШРУСа левого приводного вала задней оси - снятие и установка	3988
03.1610	Пыльник внешнего ШРУСа правого приводного вала задней оси - снятие и установка	3988
03.1620	Пыльник внутреннего ШРУСа левого приводного вала задней оси - снятие и установка	3988
03.1630	Пыльник внутреннего ШРУСа правого приводного вала задней оси - снятие и установка	3988
03.1640	Пыльники ШРУСов левого приводного вала задней оси (оба) - снятие и установка	7975
03.1650	Пыльники ШРУСов правого приводного вала задней оси (оба) - снятие и установка	7975
03.27000	Подшипник(и) левой ступицы задней оси (легковой автомобиль) - снятие и установка	3488
03.27002	Подшипник(и) правой ступицы задней оси (легковой автомобиль) - снятие и установка	3488
03.27004	Подшипники ступиц задней оси (обеих) (легковой автомобиль) - снятие и установка	6975
03.27010	Подшипник(и) левой ступицы задней оси (кроссовер, минивэн) - снятие и установка	3613
03.27012	Подшипник(и) правой ступицы задней оси (кроссовер, минивэн) - снятие и установка	3613
03.27014	Подшипники ступиц задней оси (обеих) (кроссовер, минивэн) - снятие и установка	7225
03.27020	Подшипник(и) левой ступицы задней оси (внедорожник, микроавтобус) - снятие и установка	3863
03.27022	Подшипник(и) правой ступицы задней оси (внедорожник, микроавтобус) - снятие и установка	3863
03.27024	Подшипники ступиц задней оси (обеих) (внедорожник, микроавтобус) - снятие и установка	7725
03.J03	Ступица задняя левая в сборе (кроссовер, минивэн) – снятие и установка	3488
03.J03	Ступица задняя правая в сборе (кроссовер, минивэн) – снятие и установка	3488
03.J03	Ступица задняя левая в сборе (легковой автомобиль) – снятие и установка	3238
03.J03	Ступица задняя правая в сборе (легковой автомобиль) – снятие и установка	3238
01.0010	Карданная передача - смазка шлицевых соединений и крестовин	1875
02.12004	ШРУС внешний левого приводного вала передней оси - снятие и установка	4113
02.13004	ШРУС внешний правого приводного вала передней оси - снятие и установка	4113
02.14004	ШРУС внутренний левого приводного вала передней оси - снятие и установка	4113
02.15004	ШРУС внутренний правого приводного вала передней оси - снятие и установка	4113
02.16004	ШРУС левого приводного вала передней оси (оба) - снятие и установка	8225
02.17004	ШРУС правого приводного вала передней оси (оба) - снятие и установка	8225
02.19003	Пыльник внешнего ШРУСа левого приводного вала передней оси - снятие и установка	3988
02.20003	Пыльник внешнего ШРУСа правого приводного вала передней оси - снятие и установка	3988
02.21003	Пыльник внутреннего ШРУСа левого приводного вала передней оси - снятие и установка	3988
02.22003	Пыльник внутреннего ШРУСа правого приводного вала передней оси - снятие и установка	3988
02.23002	Пыльники ШРУСов левого приводного вала передней оси (оба) - снятие и установка	7975
02.24002	Пыльники ШРУСов правого приводного вала передней оси (оба) - снятие и установка	7975

02.27000	Подшипник(и) левой ступицы передней оси (легковой автомобиль) - снятие и установка	3488
02.27002	Подшипник(и) правой ступицы передней оси (легковой автомобиль) - снятие и установка	3488
02.27004	Подшипники ступиц передней оси (обеих) (легковой автомобиль) - снятие и установка	6975
02.27010	Подшипник(и) левой ступицы передней оси (кроссовер, минивэн) - снятие и установка	3613
02.27012	Подшипник(и) правой ступицы передней оси (кроссовер, минивэн) - снятие и установка	3613
02.27014	Подшипники ступиц передней оси (обеих) (кроссовер, минивэн) - снятие и установка	7225
02.27020	Подшипник(и) левой ступицы передней оси (внедорожник, микроавтобус) - снятие и установка	3863
02.27022	Подшипник(и) правой ступицы передней оси (внедорожник, микроавтобус) - снятие и установка	3863
02.27024	Подшипники ступиц передней оси (обеих) (внедорожник, микроавтобус) - снятие и установка	7725
02.J02	Ступица передняя правая в сборе (легковой автомобиль) – снятие и установка	3363
02.J02	Ступица передняя правая в сборе (внедорожник) – снятие и установка	3988
02.J02	Ступица передняя левая в сборе (внедорожник) – снятие и установка	3988
02.J02	Ступица передняя правая в сборе (кроссовер, минивэн) – снятие и установка	3613
02.J02	Ступица передняя левая в сборе (легковой автомобиль) – снятие и установка	3363
02.J02	Ступица передняя левая в сборе (кроссовер, минивэн) – снятие и установка	3613
02.12110	Опора верхняя левая стойки/амортизатора задней подвески (легковой автомобиль) - снятие и установка	3613
02.12111	Опора верхняя правая стойки/амортизатора задней подвески (легковой автомобиль) - снятие и установка	3613
02.12120	Опоры верхние стоек/амортизаторов задней подвески (пара) (легковой автомобиль) - снятие и установка	7225
02.12210	Опора верхняя левая стойки/амортизатора задней подвески (кроссовер, минивэн) - снятие и установка	3863
02.12211	Опора верхняя правая стойки/амортизатора задней подвески (кроссовер, минивэн) - снятие и установка	3863
02.12220	Опоры верхние стоек/амортизаторов задней подвески (пара) (кроссовер, минивэн) - снятие и установка	7725
02.12310	Опора верхняя левая стойки/амортизатора задней подвески (внедорожник, микроавтобус) - снятие и установка	4113
02.12311	Опора верхняя правая стойки/амортизатора задней подвески (внедорожник, микроавтобус) - снятие и установка	4113
02.12320	Опоры верхние стоек/амортизаторов задней подвески (пара) (внедорожник, микроавтобус) - снятие и установка	8225
02.12410	Опора верхняя левая стойки/амортизатора задней подвески (подвеска сложной конструкции) - снятие и установка	6113
02.12411	Опора верхняя правая стойки/амортизатора задней подвески (подвеска сложной конструкции) - снятие и установка	6113
02.12420	Опоры верхние стоек/амортизаторов задней подвески (пара) (подвеска сложной конструкции) - снятие и установка	12225
02.12510	Опора верхняя левая стойки/амортизатора задней подвески (мелкокоммерческий транспорт) - снятие и установка	5113
02.12511	Опора верхняя правая стойки/амортизатора задней подвески (мелкокоммерческий транспорт) - снятие и установка	5113
02.12520	Опоры верхние стоек/амортизаторов задней подвески (пара) (мелкокоммерческий транспорт) - снятие и установка	10225
02.14100	Пружина (рессора) левая задней подвески (легковой автомобиль) - снятие и установка	3613
02.14101	Пружина (рессора) правая задней подвески (легковой автомобиль) - снятие и установка	3613
02.14120	Пружины (рессоры) задней подвески (обе) (легковой автомобиль) - снятие и установка	7225
02.14200	Пружина (рессора) левая задней подвески (кроссовер, минивэн) - снятие и установка	3863
02.14201	Пружина (рессора) правая задней подвески (кроссовер, минивэн) - снятие и установка	3863
02.14220	Пружины (рессоры) задней подвески (обе) (кроссовер, минивэн) - снятие и установка	7725
02.14300	Пружина (рессора) левая задней подвески (внедорожник, микроавтобус) - снятие и установка	4113
02.14301	Пружина (рессора) правая задней подвески (внедорожник, микроавтобус) - снятие и установка	4113

02.14320	Пружины (рессоры) задней подвески (обе) (внедорожник, микроавтобус) - снятие и установка	8225
02.14400	Пружина (рессора) левая задней подвески (подвеска сложной конструкции) - снятие и установка	6113
02.14401	Пружина (рессора) правая задней подвески (подвеска сложной конструкции) - снятие и установка	6113
02.14420	Пружины (рессоры) задней подвески (обе) (подвеска сложной конструкции) - снятие и установка	12225
02.14500	Пружина (рессора) левая задней подвески (мелкокоммерческий транспорт) - снятие и установка	5113
02.14501	Пружина (рессора) правая задней подвески (мелкокоммерческий транспорт) - снятие и установка	5113
02.14520	Пружины (рессоры) задней подвески (обе) (мелкокоммерческий транспорт) - снятие и установка	10225
02.1902	Амортизаторы задней подвески (пара) (легковой автомобиль) - снятие и установка	7225
02.1904	Амортизаторы задней подвески (пара) (кроссовер, минивэн) - снятие и установка	7725
02.1905	Амортизаторы задней подвески (пара) (внедорожник, микроавтобус) - снятие и установка	8975
02.1907	Амортизаторы задней подвески (пара) (мелкокоммерческий транспорт) - снятие и установка	10975
02.21000	Рычаг левый верхний задней подвески (легковой автомобиль) - снятие и установка	3738
02.21002	Рычаг правый верхний задней подвески (легковой автомобиль) - снятие и установка	3738
02.21004	Рычаги верхние задней подвески (оба) (легковой автомобиль) - снятие и установка	7475
02.21006	Рычаг левый верхний передний задней подвески (легковой автомобиль) - снятие и установка	3738
02.21008	Рычаг правый верхний передний задней подвески (легковой автомобиль) - снятие и установка	3738
02.21010	Рычаги верхние передние задней подвески (оба) (легковой автомобиль) - снятие и установка	7475
02.21012	Рычаг левый верхний задний задней подвески (легковой автомобиль) - снятие и установка	3738
02.21014	Рычаг правый верхний задний задней подвески (легковой автомобиль) - снятие и установка	3738
02.21016	Рычаги верхние задние задней подвески (оба) (легковой автомобиль) - снятие и установка	7475
02.21018	Рычаг левый верхний задней подвески (кроссовер, минивэн) - снятие и установка	3863
02.21020	Рычаг правый верхний задней подвески (кроссовер, минивэн) - снятие и установка	3863
02.21022	Рычаги верхние задней подвески (оба) (кроссовер, минивэн) - снятие и установка	7725
02.21024	Рычаг левый верхний передний задней подвески (кроссовер, минивэн) - снятие и установка	3863
02.21026	Рычаг правый верхний передний задней подвески (кроссовер, минивэн) - снятие и установка	3863
02.21028	Рычаги верхние передние задней подвески (оба) (кроссовер, минивэн) - снятие и установка	7725
02.21030	Рычаг левый верхний задний задней подвески (кроссовер, минивэн) - снятие и установка	3863
02.21032	Рычаг правый верхний задний задней подвески (кроссовер, минивэн) - снятие и установка	3863
02.21034	Рычаги верхние задние задней подвески (оба) (кроссовер, минивэн) - снятие и установка	7725
02.21036	Рычаг левый верхний задней подвески (внедорожник, микроавтобус) - снятие и установка	3988
02.21038	Рычаг правый верхний задней подвески (внедорожник, микроавтобус) - снятие и установка	3988
02.21040	Рычаги верхние задней подвески (оба) (внедорожник, микроавтобус) - снятие и установка	7975
02.21042	Рычаг левый верхний передний задней подвески (внедорожник, микроавтобус) - снятие и установка	3988
02.21044	Рычаг правый верхний передний задней подвески (внедорожник, микроавтобус) - снятие и установка	3988
02.21046	Рычаги верхние передние задней подвески (оба) (внедорожник, микроавтобус) - снятие и установка	7975
02.21048	Рычаг левый верхний задний задней подвески (внедорожник, микроавтобус) - снятие и установка	3988
02.21050	Рычаг правый верхний задний задней подвески (внедорожник, микроавтобус) - снятие и установка	3988

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

01.23052	Рычаги нижние задние передней подвески (оба) (внедорожник, микроавтобус) - снятие и установка	7975
01.3650	Втулки внешние стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески (обе) - снятие и установка	2363
01.3660	Втулки внутренние стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески (обе) - снятие и установка	2363
01.39000	Стойка внешняя левая стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески - снятие и установка	1181
01.39010	Стойка внешняя правая стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески - снятие и установка	1181
01.39020	Стойки внешние стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески (обе) - снятие и установка	2363
01.50000	Амортизатор левый передней подвески (легковой автомобиль) - снятие и установка	3613
01.50000	Амортизаторы передней подвески (пара) (легковой автомобиль) - снятие и установка	7225
01.50001	Амортизатор правый передней подвески (легковой автомобиль) - снятие и установка	3613
01.50100	Амортизатор левый передней подвески (кроссовер, минивэн) - снятие и установка	3863
01.50100	Амортизаторы передней подвески (пара) (кроссовер, минивэн) - снятие и установка	7725
01.50101	Амортизатор правый передней подвески (кроссовер, минивэн) - снятие и установка	3863
01.50200	Амортизатор левый передней подвески (внедорожник, микроавтобус) - снятие и установка	4488
01.50200	Амортизаторы передней подвески (пара) (внедорожник, микроавтобус) - снятие и установка	8975
01.50201	Амортизатор правый передней подвески (внедорожник, микроавтобус) - снятие и установка	4488
01.50400	Амортизатор левый передней подвески (мелкокоммерческий транспорт) - снятие и установка	5488
01.50401	Амортизатор правый передней подвески (мелкокоммерческий транспорт) - снятие и установка	5488
01.50402	Амортизаторы передней подвески (пара) (мелкокоммерческий транспорт) - снятие и установка	10975
01.50406	Пыльник/отбойник правого амортизатора передней подвески (легковой автомобиль) - снятие и установка	3613
01.50408	Пыльник/отбойник левого амортизатора передней подвески (легковой автомобиль) - снятие и установка	3613
01.50420	Пыльники/отбойники амортизаторов передней подвески (Пара) (легковой автомобиль) - снятие и установка	7225
01.50436	Пыльник/отбойник правого амортизатора передней подвески (кроссовер, минивэн) - снятие и установка	3863
01.50438	Пыльник/отбойник левого амортизатора передней подвески (кроссовер, минивэн) - снятие и установка	3863
01.50450	Пыльники/отбойники амортизаторов передней подвески (Пара) (кроссовер, минивэн) - снятие и установка	7725
01.50466	Пыльник/отбойник правого амортизатора передней подвески (внедорожник, микроавтобус) - снятие и установка	4113
01.50468	Пыльник/отбойник левого амортизатора передней подвески (внедорожник, микроавтобус) - снятие и установка	4113
01.50480	Пыльники/отбойники амортизаторов передней подвески (Пара) (внедорожник, микроавтобус) - снятие и установка	8225
01.50496	Пыльник/отбойник правого амортизатора передней подвески (подвеска сложной конструкции) - снятие и установка	6113
01.50498	Пыльник/отбойник левого амортизатора передней подвески (подвеска сложной конструкции) - снятие и установка	6113
01.50510	Пыльники/отбойники амортизаторов передней подвески (Пара) (подвеска сложной конструкции) - снятие и установка	12225
01.50526	Пыльник/отбойник правого амортизатора передней подвески (мелкокоммерческий транспорт) - снятие и установка	5113
01.50528	Пыльник/отбойник левого амортизатора передней подвески (мелкокоммерческий транспорт) - снятие и установка	5113
01.50540	Пыльники/отбойники амортизаторов передней подвески (Пара) (мелкокоммерческий транспорт) - снятие и установка	10225
02.0320	Чехол защитный левый рейки рулевого механизма - снятие и установка	988
02.0330	Чехол защитный правый рейки рулевого механизма - снятие и установка	988
02.0340	Чехлы защитные рейки рулевого механизма (оба) - снятие и установка	1975
02.10500	Наконечник наружный левой рулевой тяги - снятие и установка	863
02.10510	Наконечник наружный правой рулевой тяги - снятие и установка	863

02.10520	Наконечники рулевых тяг (оба) - снятие и установка	1725
02.10530	Тяга рулевая левая - снятие и установка	1863
02.10540	Тяга рулевая правая - снятие и установка	1863
02.10550	Тяги рулевые (обе) - снятие и установка	3725
02.10600	Тяга рулевая средняя/поперечная - снятие и установка	1863
02.15001	Наконечник внутренний левой рулевой тяги - снятие и установка	863
02.15003	Наконечник внутренний правой рулевой тяги - снятие и установка	863
01.0100	Углы установки колес - проверка	1590
01.2000	Углы установки колес при простой подвеске (легковые автомобили) - регулировка	2190
01.2001	Углы установки колес при многорычажной подвеске (легковые автомобили) - регулировка	2390
01.2100	Углы установки колес при многорычажной подвеске (кроссовер, минивэн) - регулировка	2590
01.2101	Углы установки колес при простой подвеске (кроссовер, минивэн) - регулировка	2390
01.2200	Углы установки колес при простой подвеске(внедорожники, микроавтобусы) - регулировка	2790
01.2300	Углы установки колес (автомобили полнорегулируемой конструкции) - регулировка	3790
01.2401	Углы установки колес при простой подвеске(мелкокоммерческий транспорт) – регулировка	2790
01.1404	Суппорт переднего тормоза левого - снятие и установка	1988
01.1414	Суппорт переднего тормоза правого - снятие и установка	1988
01.1424	Суппорты переднего тормоза (оба) - снятие и установка	3975
01.1434	Суппорт заднего тормоза левого - снятие и установка	1988
01.1444	Суппорт заднего тормоза правого - снятие и установка	1988
01.1454	Суппорты заднего тормоза (оба) - снятие и установка	3975
01.2204	Шланг тормозной переднего тормоза левый - снятие и установка	1863
01.2214	Шланг тормозной переднего тормоза правый - снятие и установка	1863
01.2224	Шланги тормозные передних тормозов (оба) - снятие и установка	3725
01.2225	Шланг тормозной переднего тормоза (оба) - снятие и установка	3725
01.2234	Шланг тормозной заднего тормоза левый - снятие и установка	1863
01.2244	Шланг тормозной заднего тормоза правый - снятие и установка	1863
01.2254	Шланги тормозные задних тормозов (оба) - снятие и установка	3725
02.06120	Диск тормозной передний левый (легковой автомобиль) - проточить	1494
02.06121	Диск тормозной передний левый (кроссоверы, внедорожники, минивэны, микроавтобусы) - проточить	2056
02.06130	Диск тормозной передний правый (легковой автомобиль) - проточить	1494
02.06131	Диск тормозной передний правый (кроссоверы, внедорожники, минивэны, микроавтобусы) - проточить	2056
02.07120	Диск тормозной задний левый (легковой автомобиль) - проточить	1494
02.07121	Диск тормозной задний левый (кроссоверы, внедорожники, минивэны, микроавтобусы) - проточить	2056
02.07130	Диск тормозной задний правый (легковой автомобиль) - проточить	1494
02.07131	Диск тормозной задний правый (кроссоверы, внедорожники, минивэны, микроавтобусы) - проточить	2056
02.1506	Диски тормозные передней оси (легковой автомобиль, кроссовер, минивэн) - снятие и установка	2988
02.1507	Диски тормозные задней оси (легковой автомобиль, кроссовер, минивэн) - снятие и установка	2988
02.1508	Диски тормозные передней оси (внедорожник, мелкокоммерческий транспорт) - снятие и установка	3488
02.1509	Диски тормозные задней оси (внедорожник, мелкокоммерческий транспорт) - снятие и установка	3488
02.1510	Диски тормозные передней оси (легковой автомобиль) - проточка	3738
02.1511	Диски тормозные передней оси (кроссоверы, внедорожники, минивэны, микроавтобусы) - проточка	4113
02.1512	Диски тормозные задней оси (легковой автомобиль) - проточка	3738
02.1513	Диски тормозные задней оси (кроссоверы, внедорожники, минивэны, микроавтобусы) - проточка	4113
02.1514	Колодки тормозные дисковые передней оси - снятие и установка	2238
02.1515	Колодки тормозные дисковые задней оси - снятие и установка	2238
02.1516	Колодки тормозные барабанные задней оси - снятие и установка	3113
02.1519	Диски тормозные передней оси (мелкокоммерческий транспорт) - проточка	4488
02.1520	Диски тормозные задней оси (мелкокоммерческий транспорт) - проточка	4488
02.1521	Колодки тормозные барабанные задней оси (мелкокоммерческий транспорт) – снятие и установка	4488
02.1522	Колодки тормозные дисковые передней оси (мелкокоммерческий транспорт) – снятие и установка	2363
02.3115	Колодки тормозные дисковые задней оси (мелкокоммерческий транспорт) – снятие и установка	2363
18.0512	Сигнализация - демонтаж	5000

18.0531	Автосигнализация премиум класса - установка	15375
18.0541	Автосигнализация среднего класса - установка	13500
18.0551	Автосигнализация эконом класса - установка	11625
02.0001	Кондиционер (легковые автомобили) R1234 - заправка	20613
02.0001	Кондиционер (легковые автомобили) R134 - заправка	6113
02.0002	Кондиционер (кроссоверы, внедорожники, минивэны, микроавтобусы, мелкокоммерческий транспорт) R134- заправка	6988
02.0002	Кондиционер (кроссоверы, внедорожники, минивэны, микроавтобусы, мелкокоммерческий транспорт) R1234- заправка	26113
02.0003	Диагностика системы кондиционирования (пакетное предложение)	1790
02.0003	Диагностика системы кондиционирования - проверка работы, давления хладагента, наличия утечек	1790
02.0004	Кондиционер (дезинфекция системы кондиционирования аэрозолем)	4488
02.0005	AIRFIT - Дезинфекция системы кондиционирования и салона + удаление запахов	1790
01.0901	Фильтр салонный - снятие и установка	863
02.0100	ScanFIT DS-7 - диагностика автомобиля	2190
02.0200	MotorFIT – диагностика двигателя и электронных систем управления	2290
02.0200	MotorFIT – диагностика двигателя и электронных систем управления (АКЦИЯ!)	2290
02.0201	MotorFIT + – диагностика двигателя и электронных систем управления	3390
02.0202	Считывание кодов неисправностей	1290
02.0203	MotorFIT – диагностика двигателя и электронных систем управления мелкокоммерческого транспорта	2390
02.0204	Считывание кодов неисправностей КПП	790
02.0300	Диагностика ходовой части	1090
02.0302	Диагностика ходовой части мелкокоммерческого транспорта	1290
02.0304	Диагностика тормозной системы	1190
02.0310	Бесплатная диагностика ходовой части	1090
02.1903	Оценка состояния АКПП первичная (перед восстановлением)	2290
02.1903	Оценка состояния АКПП первичная	2290
02.3506	Автомобиль - замер толщины лакокрасочного покрытия	2090
02.435	Общий технический осмотр (Avito)	3000
02.907	Диагностика ходовой части на вибростенде	1490
02.Q02	Диагностика системы охлаждения	1390
02.Q02	Диагностика системы отопления	1290
03.0101	Мойка технологическая (легковой автомобиль)	200
03.0102	Мойка технологическая (кроссовер, минивэн)	250
03.0103	Мойка технологическая (мелкокоммерческий транспорт)	300
03.0104	Мойка технологическая (внедорожник, микроавтобус)	250
03.0508	Полировка пластиковых частей салона	150
03.0706	Мойка колеса	100
01.0103	Масло и масляный фильтр двигателя - замена	1738
01.0104	Масло и масляный фильтр двигателя - замена (с промывкой системы смазки)	1738
01.0301	Масло МКПП - замена	1863
01.0411	Жидкость АКПП - замена (аппаратная без снятия поддона)	4113
01.0412	Жидкость АКПП - замена (аппаратная, замена фильтра, замена прокладки, промывка поддона)	5363
01.0502	Жидкость охлаждающая - замена (аппаратная)	2363
01.0503	Жидкость охлаждающая - замена (аппаратная с промывкой системы)	3113
01.0604	Жидкость ГУР - замена (аппаратная)	1988
01.0703	Жидкость тормозная - замена (аппаратная/механическая)	2113
01.0802	Масло передней главной передачи - замена	1988
01.0902	Масло раздаточной коробки - замена	1988
01.1002	Масло задней главной передачи - замена	1988
01.998	Жидкость вариатора - замена аппаратная (без снятия поддона)	4113
01.998	Жидкость вариатора - замена (аппаратная, прочистка или замена фильтра, замена прокладки, промывка поддона)	5363
05.1234	Экспедиционный осмотр-Делимобиль	980
04.0800	Покрышка - ремонт заплаткой	360
04.0801	Покрышка - ремонт жгутом	360
04.0802	Покрышка - ремонт грибом	360
04.0804	Камера колеса - установка (на снятом колесе, без стоимости камеры)	360
04.0805	Вентиль бескамерной шины - установить	290
04.0905	Диск колесный - нанесение герметика со снятием колеса	290
04.0905	Диск колесный - нанесение герметика без снятия колеса	100
04.1520	Шина посадочный диаметр 12 - демонтаж	225
04.1530	Шина посадочный диаметр 12 - монтаж	225
04.1540	Колесо диаметр дисков 12 - снятие и установка (1 колесо)	165
04.1560	Шиномонтаж 12 диаметр дисков (низкопрофильная резина) (за 1 колесо)	730
04.1570	Шина посадочный диаметр 12 - демонтаж (низкопрофильная резина)	240
04.1580	Шина посадочный диаметр 12 - монтаж (низкопрофильная резина)	240
04.1590	Колесо диаметр дисков 12 - балансировка (1 колесо)	260

04.1620	Шина посадочный диаметр 13 - демонтаж	230
04.1630	Шина посадочный диаметр 13 - монтаж	230
04.1640	Колесо диаметр дисков 13 - снятие и установка (1 колесо)	170
04.1660	Шиномонтаж 13 диаметр дисков (низкопрофильная резина) (за 1 колесо)	760
04.1670	Шина посадочный диаметр 13 - демонтаж (низкопрофильная резина)	245
04.1680	Шина посадочный диаметр 13 - монтаж (низкопрофильная резина)	245
04.1690	Колесо диаметр дисков 13 - балансировка (1 колесо)	270
04.1720	Шина посадочный диаметр 14 - демонтаж	240
04.1730	Шина посадочный диаметр 14 - монтаж	240
04.1740	Колесо диаметр дисков 14 - снятие и установка (1 колесо)	180
04.1770	Шина посадочный диаметр 14 - демонтаж (низкопрофильная резина)	255
04.1780	Шина посадочный диаметр 14 - монтаж (низкопрофильная резина)	255
04.1790	Колесо диаметр дисков 14 - балансировка (1 колесо)	285
04.1800	Шиномонтаж 15 диаметр дисков (за 4 колеса)	1360
04.1820	Шина посадочный диаметр 15 - демонтаж	245
04.1830	Шина посадочный диаметр 15 - монтаж	245
04.1840	Колесо диаметр дисков 15 - снятие и установка (1 колесо)	185
04.1840	Колесо диаметр дисков 15 - снятие и установка (1 колесо)(мелкокоммерческий)	235
04.1870	Шина посадочный диаметр 15 - демонтаж (низкопрофильная резина)	260
04.1880	Шина посадочный диаметр 15 - монтаж (низкопрофильная резина)	260
04.1890	Колесо диаметр дисков 15 - балансировка (1 колесо)	295
04.1920	Шина посадочный диаметр 16 - демонтаж	260
04.1930	Шина посадочный диаметр 16 - монтаж	260
04.1940	Колесо диаметр дисков 16 - снятие и установка (1 колесо)	200
04.1940	Колесо диаметр дисков 16 - снятие и установка (1 колесо)(мелкокоммерческий)	250
04.1960	Шиномонтаж 16 диаметр дисков (низкопрофильная резина) (за 1 колесо)(легковой а/м)	870
04.1970	Шина посадочный диаметр 16 - демонтаж (низкопрофильная резина)	275
04.1980	Шина посадочный диаметр 16 - монтаж (низкопрофильная резина)	275
04.1990	Колесо диаметр дисков 16 - балансировка (1 колесо)	315
04.2020	Шина посадочный диаметр 17 - демонтаж	270
04.2030	Шина посадочный диаметр 17 - монтаж	270
04.2040	Колесо диаметр дисков 17 - снятие и установка (1 колесо)	210
04.2040	Колесо диаметр дисков 17 - снятие и установка (1 колесо)(мелкокоммерческий)	260
04.2060	Шиномонтаж 17 диаметр дисков (низкопрофильная резина) (за 1 колесо) (Легковой а/м)	920
04.2070	Шина посадочный диаметр 17 - демонтаж (низкопрофильная резина)	285
04.2080	Шина посадочный диаметр 17 - монтаж (низкопрофильная резина)	285
04.2090	Колесо диаметр дисков 17 - балансировка (1 колесо)	335
04.2120	Шина посадочный диаметр 18 - демонтаж	285
04.2130	Шина посадочный диаметр 18 - монтаж	285
04.2140	Колесо диаметр дисков 18 - снятие и установка (1 колесо)	225
04.2160	Шиномонтаж 18 диаметр дисков (низкопрофильная резина) (за 1 колесо)(Легковой а/м)	970
04.2161	Шиномонтаж Run Flat 22 диаметр дисков(за 1 колесо)	1760
04.2162	Шиномонтаж Run Flat 12 диаметр дисков(за 1 колесо)	1040
04.2163	Шиномонтаж Run Flat 13 диаметр дисков(за 1 колесо)	1080
04.2164	Шиномонтаж Run Flat 14 диаметр дисков(за 1 колесо)	1120
04.2165	Шиномонтаж Run Flat 15 диаметр дисков(за 1 колесо)(Легковой а/м)	1200
04.2166	Шиномонтаж Run Flat 16 диаметр дисков(за 1 колесо)	1280
04.2167	Шиномонтаж Run Flat 17 диаметр дисков(за 1 колесо)	1360
04.2168	Шиномонтаж Run Flat 18 диаметр дисков(за 1 колесо)	1440
04.2169	Шиномонтаж Run Flat 19 диаметр дисков(за 1 колесо)	1520
04.2170	Шина посадочный диаметр 18 - демонтаж (низкопрофильная резина)	300
04.2171	Шиномонтаж Run Flat 20 диаметр дисков(за 1 колесо)	1600
04.2172	Шиномонтаж Run Flat 21 диаметр дисков(за 1 колесо)(Легковой а/м)	1680
04.2180	Шина посадочный диаметр 18 - монтаж (низкопрофильная резина)	300
04.2190	Колесо диаметр дисков 18 - балансировка (1 колесо)	355
04.2220	Шина посадочный диаметр 19 - демонтаж	295
04.2230	Шина посадочный диаметр 19 - монтаж	295
04.2240	Колесо диаметр дисков 19 - снятие и установка (1 колесо)	235
04.2260	Шиномонтаж 19 диаметр дисков (низкопрофильная резина) (за 1 колесо)(Легковые а/м)	1020
04.2270	Шина посадочный диаметр 19 - демонтаж (низкопрофильная резина)	310
04.2280	Шина посадочный диаметр 19 - монтаж (низкопрофильная резина)	310
04.2290	Колесо диаметр дисков 19 - балансировка (1 колесо)	375
04.2320	Шина посадочный диаметр 20 - демонтаж	310
04.2330	Шина посадочный диаметр 20 - монтаж	310
04.2340	Колесо диаметр дисков 20 - снятие и установка (1 колесо)	250
04.2360	Шиномонтаж 20 диаметр дисков (низкопрофильная резина) (за 1 колесо)	1070
04.2370	Шина посадочный диаметр 20 - демонтаж (низкопрофильная резина)	325

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

04.3189	Шина посадочный диаметр 16 - демонтаж (Внедорожник/микроавтобус/мелкокоммерческий)	290
04.3189	Шина посадочный диаметр 16 - демонтаж (мелкокоммерческий)	305
04.3190	Шина посадочный диаметр 16 - демонтаж (Кроссовер/минивэн)	275
04.3191	Шина посадочный диаметр 17 - демонтаж (Внедорожник/микроавтобус/мелкокоммерческий)	300
04.3191	Шина посадочный диаметр 17 - демонтаж (мелкокоммерческий)	315
04.3192	Шина посадочный диаметр 17 - демонтаж (Кроссовер/минивэн)	285
04.3193	Шина посадочный диаметр 18 - демонтаж (Внедорожник/микроавтобус)	315
04.3194	Шина посадочный диаметр 18 - демонтаж (Кроссовер/минивэн)	300
04.3195	Шина посадочный диаметр 19 - демонтаж (Внедорожник/микроавтобус)	325
04.3196	Шина посадочный диаметр 19 - демонтаж (Кроссовер/минивэн)	310
04.3197	Шина посадочный диаметр 20 - демонтаж (Внедорожник/микроавтобус)	340
04.3198	Шина посадочный диаметр 20 - демонтаж (Кроссовер/минивэн)	325
04.3199	Шина посадочный диаметр 21 - демонтаж (Внедорожник/микроавтобус)	350
04.3200	Шина посадочный диаметр 21 - демонтаж (Кроссовер/минивэн)	335
04.3201	Шина посадочный диаметр 22 - демонтаж (Внедорожник/микроавтобус)	365
04.3202	Шина посадочный диаметр 22 - демонтаж (Кроссовер/минивэн)	350
04.3203	Шина посадочный диаметр 15 - монтаж (Внедорожник/микроавтобус/мелкокоммерческий)	275
04.3204	Шина посадочный диаметр 15 - монтаж (Кроссовер/минивэн)	260
04.3205	Шина посадочный диаметр 16 - монтаж (Внедорожник/микроавтобус/мелкокоммерческий)	290
04.3205	Шина посадочный диаметр 16 - монтаж (мелкокоммерческий)	305
04.3206	Шина посадочный диаметр 16 - монтаж (Кроссовер/минивэн)	275
04.3207	Шина посадочный диаметр 17 - монтаж (мелкокоммерческий)	315
04.3207	Шина посадочный диаметр 17 - монтаж (Внедорожник/микроавтобус/мелкокоммерческий)	300
04.3208	Шина посадочный диаметр 17 - монтаж (Кроссовер/минивэн)	285
04.3209	Шина посадочный диаметр 18 - монтаж (Внедорожник/микроавтобус/мелкокоммерческий)	315
04.3210	Шина посадочный диаметр 18 - монтаж (Кроссовер/минивэн)	300
04.3219	Шиномонтаж 15 диаметр дисков (за 1 колесо)(Легковой а/м)	740
04.3220	Шиномонтаж 16 диаметр дисков (за 1 колесо)(Легковой а/м)	790
04.3221	Шиномонтаж 17 диаметр дисков (за 1 колесо)(Легковой а/м)	840
04.3222	Шиномонтаж 18 диаметр дисков (за 1 колесо)(Легковой а/м)	890
04.3223	Шиномонтаж 19 диаметр дисков (за 1 колесо)(Легковой а/м)	940
04.3224	Шиномонтаж 20 диаметр дисков (за 1 колесо)(Легковой а/м)	990
04.3225	Шиномонтаж 21 диаметр дисков (за 1 колесо)(Легковой а/м)	1040
04.3226	Шиномонтаж 22 диаметр дисков (за 1 колесо)(Легковой а/м)	1090
04.3227	Шиномонтаж 13 диаметр дисков (за 1 колесо)(Легковой а/м)	680
04.3228	Шиномонтаж 12 диаметр дисков (за 1 колесо)(Легковой а/м)	650
04.3229	Шиномонтаж 12 диаметр дисков (за 4 колеса)(Легковой а/м)	2600
04.3230	Шиномонтаж 13 диаметр дисков (за 4 колеса)(Легковой а/м)	2720